

BETRIEBSANLEITUNG DACHAUSSTIEG NAUHEIMER LICHTKUPPEL

Öffnen des Dachausstieges

1. Bitte benutzen Sie nur eine Anlegeleiter mit 2 Haken, die sie in die Einhängevorrichtung an der Lichtkuppel einhängen. Dadurch ist ein Wegrutschen der Anlegeleiter ausgeschlossen.
2. Nachdem Sie die Anlegeleiter bis unter die Lichtkuppel hinaufgestiegen sind, ziehen sie den Schnappverschluss nach links oder rechts, je nach Einbauweise, somit wird die Verriegelung gelöst und die Lichtkuppel entriegelt. Mit einem leichten Druck nach oben kann man die Lichtkuppel öffnen. Die beiden Gasdruckdämpfer unterstützen den Öffnungsvorgang und halten die Lichtkuppel in ihrem geöffneten Zustand. Mit dem Haltegriff an der Lichtkuppel und kleinen Bewegungen wird die Entriegelung erleichtern.
3. Nun kommen Sie bequem durch die Lichtkuppel ins Freie.

4. Achtung immer nach den Unfallverhütungsvorschriften das Dach begehen.

Schließen des Dachausstiegs

1. Nachdem Sie durch die Lichtkuppel auf die Anlegeleiter mit 2 Haken wieder unterhalb des Dachausstieges stehen, ziehen sie mit einer Hand die Lichtkuppel am Haltegriff wieder in die ursprüngliche Position zurück.
2. Um die Verriegelung wieder herzustellen ziehen sie den Schnappverschluss nach links oder rechts, je nach Einbauweise. Nun wird mittels des Haltegriffs die Lichtkuppel in die exakte Position gebracht, so dass der Schnappverschluss einrastet und die Lichtkuppel verriegelt wird.
3. Nun steigen sie die Leiter wieder hinab und hängen die Anlegeleiter aus der Einhängevorrichtung aus und legen sie an Ihren Bestimmungsort zurück.



21.12.2020