

Leistungsumfang: Wartung

Überprüfung von Aufschaltungen auf andere Alarmsysteme (z.B BMZ)

Art der Anlage:

24 Volt RWA Anlage

Pneumatische RWA Anlage

24 Volt und Pneumatische Anlage

24 Volt RWA Anlage*

- RWA-Funktionsprüfung
- Alle Klappen über RWA-Taster öffnen
- Motoranschlusskabel der 24 Volt-Motore überprüfen
- Spindeln/Zahnstangen der RWA Motoren kontrollieren, reinigen und ölen.
- Halterung der Motoren überprüfen, gegebenenfalls neu befestigen
- Thermoelemente überprüfen (nicht bei jeder 24 Volt-Anlage eingebaut)
- Rauchmelder überprüfen (nicht bei jeder 24 Volt-Anlage eingebaut)
- Wind- Regensensor überprüfen (nicht bei jeder 24 Volt-Anlage eingebaut)
- Klappenscharniere ölen, Gummidichtung kontrollieren
- Verriegelung überprüfen gegebenenfalls neu einstellen
- RWA-Klappen über Taster schließen
- RWA-Steuerung: Steckkontakte der Module überprüfen
- Klemmen für Zuleitung und Abgänge kontrollieren
- Funktionserhaltene Reinigung
- Akkus überprüfen



Zertifiziert
nach ISO 9001

Hans Börner GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 8 · 64569 Nauheim · Tel. 06152 9764-0 · Fax 06152 9764-20 · sk@acryl.de · www.acryl.de

Geschäftsführer: Ortwin Lempert, Holger Lempert · Amtsgericht Darmstadt HRA 52128

Komplementär: Börner GmbH · Amtsgericht Darmstadt HRB 51497 · USt-IdNr. DE 112742649

Kreissparkasse Groß-Gerau · IBAN: DE57 5085 2553 0008 0005 64 · BIC: HELADEF1GRG

Volksbank Darmstadt-Südhessen eG · IBAN: DE82 5089 0000 0027 8773 03 · BIC: GENODEF1VBD

Pneumatische RWA Anlage *

- RWA – Funktionsprüfung
- Alle Klappen über Wartungsanschlüsse
- Alarmkästen öffnen
- Rohranschlüsse auf Dichtigkeit prüfen
- Zylinder kontrollieren, Kolbenstange reinigen und ölen
- Thermo – Elemente am TAVE (TAVZ) überprüfen ggf. austauschen
- Co²-Patronen in den Alarmkästen auf Gewicht überprüfen
- Endlagenverriegelung und Zylinderbefestigung kontrollieren
- Verriegelung der RWA – Lichtkuppeln auf festen Sitz kontrollieren
- Schraubverbindung der mech. Verriegelung (MHV) kontrollieren
- Klappenscharniere ölen und Dichtungen überprüfen
- Co²-Flaschen in Co²-Kasten eindrehen, auf festen Sitz prüfen und ggf. die Beschriftung erneuern
- RWA – Klappen schließen und auf festen Sitz prüfen
- Funktionserhaltene Reinigung

Lichtkuppeln/Lichtbänder *

- Sichtprüfung (Zustand)
- Verschraubungen überprüfen
- Sichtprüfung (Dichtungen)

Dokumentation *

- Prüfbuch
- Prüfplakette anbringen ____ / 20 ____

RWA Anlage ist funktionsbereit .

